



CONO IN GOMMA SULL'ATOMIZZATORE GONFIATO



Il contatto prolungato con il prodotto AirIntake può far gonfiare il cono di gomma dell'atomizzatore.

Può quindi espandersi e perdere elasticità.

Si consiglia di mantenere il cono in gomma pulito e asciutto dopo ogni utilizzo. Svuotare il serbatoio del trattamento collettore d'aspirazione da eventuali residui di prodotto.

(Tenere l'atomizzatore in un contenitore vuoto, selezionare il programma collettore di aspirazione, tenere premuto START per 3 secondi per avviare la procedura di svuotamento del serbatoio).



NOTA: non lasciare mai alcun liquido nel serbatoio con l'atomizzatore posizionato dentro l'apertura del serbatoio. L'evaporazione del prodotto può far gonfiare la gomma.

I coni di gomma sono disponibili come pezzi di ricambio.

