



Cono de goma hinchado



El contacto prolongado del cono con el producto de limpieza de admisión puede provocar que el cono se hinche. Cuando esta hinchado es posible que pierda la fijación con el atomizador.

Se recomienda limpiar y secar la goma del cono y el atomizador después de cada uso, así como vaciar el depósito admisión de posible producto restante.

(Sostener el cono en un depósito de residuos, seleccionar el tratamiento de admisión, y pulsar el botón START durante 4 segundos para que se inicie el programa de purgado).



NOTA: no dejar producto en el depósito con el cono encima. La evaporación del producto puede provocar que el cono se hinche.

Nuevos conos de goma están disponibles como recambio.

